

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 65 (3)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Augusta 1931.



PATENTNI SPIS BR. 8236

Štumberger Miroslav, Đenović, Jugoslavija.

Sprava za spasavanje potonulih podmornica i posade iz iste.

Prijava od 28. jula 1930.

Važi od 1. decembra 1930.

Najsvršishodniji način spašavanje posade iz potonule podmornice kao i podmornice same je taj, da se pruža pomoć ponesrećenoj, iznemogloj posadi i podmornici sa površine mora.

Spojili je treba dakle, bio koji nadvodni kompleks (1) (brod, svršihodan ponton, etc.) sa potonulom podmornicom (2) pomoću neprodušne fleksible cevi (3) bilo koje konstrukcije, ispumpati nju tako, da se može kroz ovu spasiti posadu podmornice te donašati u podmornicu eventualno rezervne delove strojeva i aparatata, te na taj način spasiti i podmornicu.

Donji kraj cevi se izljeva u oblu komoru (4), koja se prilegne spravama (5) sa površine mora (broda etc.) na zato udešenu platformu (6) podmornice (2). Ronilac, obučen za manje dubine u obično, za veće dubine pako u čelično ronilačko odelo, zakvačili će potrebite kuke i užeća (5) ove sprave na podmornici.

Pošlo izvrši sve teže radnje nadvodna jedinica, to je fizički rad ronilca minimalan.

Nakon pričvršćenja cevi, se ova ispumpa. Čim je cev prazna pusti se čovjek kroz

nju u dubinu i otvoriti ulazna vrata (7) podmornice. Time se spoj podmornice sa nadvodnom jedinicom učinjen, te se može početi spasavanjem.

U slučaju da je havarija bilo kojih aparata i sprava uzrok potonuća podmornice, to se mogu kroz cev doneti rezervni delovi, te urediti podmornicu da može izroniti. Na isti način se može ona snabdeli komprimiranim vazduhom i električnom strujom.

U slučaju pako, da je podmornica ozleđena, ronilac začepi sa vanjske strane ruku posebitim, špecijalno izrađenim spravama tako, da se prvo, ispumpa cev (3), da se dode do ulaza u podmornicu, a tek onda se ispumpa napunjen prostor, te time omogući izronjenje podmornice.

Patentni zahtjev:

Sprava za spasavanje potonulih podmornica i posada iz iste, naznačena time, da se spoji podmornica fleksibilom cevi (3) sa jednom nadvodnom jedinicom (1) te tako udesi prolaz kroz koji pruža spašavača jedinica pomoć posadi odnosno podmornici samoj.



